

DE BENUTZERHANDBUCH

BENUTZERHANDBUCH Nagetierabwehr CH100

Es handelt sich um ein professionelles Abwehrmittel gegen Marder, Nagetiere und Wildtiere mit 100 % Wirksamkeit und Zuverlässigkeit. Hier sind die wichtigsten Funktionen dieses Geräts:

- Das Gerät verwendet variablen Ultraschall, der sich negativ auf das Nervensystem der Nagetiere auswirkt. Dadurch wird verhindert, dass sie sich längere Zeit in der Nähe des Geräts aufhalten und somit geschützte Bereiche verlassen.
- Das Modell CH100 verfügt über einen professionellen Lautsprecher mit Polypropylenmembran, der ein breites Spektrum an abgestrahltem Ultraschall bietet. Dieser Lautsprecher ist um ein Vielfaches leistungsstärker als billigere Metalllautsprecher und Summer.
Dank seiner 100 %igen Wasserdichtigkeit ist es zudem feuchtigkeitsbeständig und hält auch rauen Bedingungen stand.

Dieser professionelle Abwehrstoff dient zum zuverlässigen Schutz vor Mardern, Nagetieren und Wildtieren. Seine hohe Effizienz und Langlebigkeit machen ihn zur idealen Wahl für den professionellen Einsatz.

Das Modell CH100 ist ein Hochleistungs-Repeller, der sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet ist. Seine starke Wirkung kommt besonders gut in Industriehallen, Parkplätzen, Dachböden und Garagen zum Einsatz. Dieses Modell eignet sich ideal zum Schutz der Umgebung von Häusern, einschließlich Höfen, Gärten und Obstgärten. Seine Fähigkeit, in verschiedene Bereiche einzudringen, ermöglicht es ihm, Schädlinge wirksam abzuwehren und die Umgebung Ihres Zuhauses zu sichern.

Betrieb

- Das Gerät lässt sich einfach montieren, da Sie es an der Magnethalterung befestigen können. Mit dieser Halterung können Sie den Repeller einfach, schnell und sicher montieren. Alles was Sie brauchen ist ein Stück Metalloberfläche, beispielsweise ein Rohr, ein Handlauf, eine Dachrinne, eine Metallfensterbank, ein Bücherregal, eine Dachkonstruktion oder ein Heizkörper.

- Keine mühsamen Montagearbeiten, Löcher bohren und Schrauben mehr. Jetzt können Sie den Repeller in 2 Sekunden installieren, ohne Ihre Wände mit Schrauben oder sperrigen Rahmen zu beschädigen. Und Sie können den Montageort jederzeit ändern, indem Sie den Repeller einfach dorthin bewegen, wo sich das Nagetier hinbewegt.

- **Ausgestattet mit einem sehr starken Magneten !!** Bei dem hier verwendeten Magnethalter handelt es sich um einen professionellen Magnethalter aus der industriellen Befestigungstechnik. Weder der Wind noch der Regen bewegen ihn, Sie können den Repeller sogar kopfüber montieren – 100 % Zuverlässigkeit.

-Der Vertreter verfügt zusätzlich über einen verzinkten Befestigungsanker zum Einschlagen in den Boden. Dank diesem Anker können Sie den Repeller ganz einfach auf Ihrem Grundstück platzieren.

-Das Gerät verfügt außerdem über einen speziellen Metallaufhänger, der an jede beliebige Oberfläche geschraubt werden kann und an dem dann der Repeller selbst befestigt werden kann. Dies ist eine großartige Lösung, wenn keine Metallelemente in der Nähe sind.

- **Hermetisches Gehäuse** ermöglicht Ihnen den sorgenfreien Einsatz des Gerätes auch **bei wechselnden Bedingungen Wetterbedingungen, ein wasserdichter Membranlautsprecher aus Polypropylen mit einem Durchmesser von 50 mm** in einem Gerät!
- **Es sendet variable Ultraschallsignale aus**, die verhindern, dass sich Schädlinge an die erzeugten Signale gewöhnen,
- **Vielseitig** einsetzbar
- Der CH100-Repeller sollte 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, das ganze Jahr über in Betrieb sein, um wirksam.

Technische Daten:

- Stromversorgung: 6V Netzteil oder 4xAA Batterien im Lieferumfang enthalten
- Stromaufnahme: 20 mA
- Abmessungen 85 x 85 x 55 mm
- Ultraschall-Abstrahlwinkel bis zu 360 Grad
- Ultraschallreichweite bis zu 1500 m²
- Arbeitstemperatur: -30 bis +70 Grad

Weitere Informationen:

- Das Gerät funktioniert nicht bei Hunden (Ultraschall liegt außerhalb des hörbaren Bereichs)

Der Repeller ist **mit einem Netzteil ausgestattet**, das problemlos an ein 230V-Netz angeschlossen werden kann. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, den Repeller sowohl im Innen- als auch im Außenbereich einzusetzen, sofern Netzstrom vorhanden ist. Darüber hinaus besteht die **Möglichkeit, eine zusätzliche Batteriestromversorgung anzuschließen**, wodurch der Repeller auch an Orten eingesetzt werden kann, an denen kein Strom verfügbar ist. Einfach den Akku-Netzadapter einstecken, das dauert nur wenige Sekunden. Der Repeller hat einen minimalen Stromverbrauch, was bedeutet, dass die Batterie mehrere Wochen Dauerbetrieb durchhält.

Sicherheitsvorkehrungen

1. Nur mit dem mitgelieferten Netzteil verwenden. 2. Das Gerät beeinträchtigt nicht den Betrieb von Fernsehgeräten und Radios, elektronischen Alarmanlagen sowie Rauch- und Feuermeldern.
3. Öffnen Sie nicht die Abdeckung des Repellers. Üben Sie keinen Druck mit den Fingern auf die Lautsprecher aus.
4. Verwenden Sie das Gerät nicht bei extrem niedrigen oder hohen Temperaturen, staubigen oder sehr feuchten Umgebungen.
5. Das Gerät kann im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden – muss aber vor Regen geschützt werden. Das Netzteil des Geräts ist nicht wasserdicht. Das Gerät kann unter einem Vordach, einem Felsvorsprung und an anderen Orten betrieben werden, die nicht dem Regen ausgesetzt sind.
6. Installieren Sie keinen beschädigten Repeller, z. B. mit ausgefranstem Kabel, gerissener Abdeckung usw. - Dies kann zu einem Stromschlag oder Brand führen. Installieren Sie keine beschädigten Kabel.
7. Im Zweifelsfall empfiehlt es sich, den Anschluss von einem qualifizierten Autoelektriker durchführen zu lassen.

Probleme

Wenn es Probleme mit dem Gerät gibt, überprüfen Sie die Stromversorgung und anschließend die Sicherung. **ACHTUNG** Sollten während des Betriebs Unklarheiten und Probleme auftreten, die nicht in dieser Anleitung aufgeführt sind, wenden Sie sich an den Lieferanten, um Informationen zu möglichen Lösungen zu erhalten. Informationen für Benutzer zur Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte Das Symbol auf den Produkten und der Dokumentation weist darauf hin, dass defekte elektrische oder elektronische Geräte nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Wenn Sie das Gerät loswerden möchten, wenn Sie es entsorgen möchten

oder Komponenten wiederverwenden/wiederherstellen, müssen diese bei einer spezialisierten Sammelstelle abgegeben werden. Für detaillierte Informationen zu Ihrer nächstgelegenen Sammelstelle wenden Sie sich bitte an Ihre Gemeindeverwaltung. Bei unsachgemäßer Entsorgung von Abfällen drohen Sanktionen gemäß den jeweiligen örtlichen Vorschriften. Wenn Sie elektrische oder elektronische Geräte entsorgen müssen, wenden Sie sich bitte an Ihre nächstgelegene Verkaufsstelle oder Ihren Lieferanten (für gewerbliche Nutzer in der Europäischen Union).

